


корпус 2



Габариты и схема корпуса моноблоков [Polair](#) модели:

[Polair MB 211 SF](#), [MB 214 SF](#), [MB 216 SF](#), а также среднетемпературные модели:

[MM 218 SF](#), [MM 222 SF](#), [MM 226 SF](#), [MM 232 SF](#)

Лёгкого монтажа!

С уважением, коллектив магазина [COOLexpert.ru](#)

☎ (495) 978-49-50 (495) 978-17-69

🌿 ICQ: 325480826