





## Внутренний блок

### Внутренний блок



### Внешний блок

### Внешний блок

Габариты и схема корпуса сплит-систем [Polair](#) модели:

[Polair SM 109 SE](#), [SM 111 SE](#), [SM 113 SE](#), [SM 115 SE](#), [SB 108 SE](#), [SB 109 SE](#)

Лёгкого монтажа!

С уважением, коллектив магазина [COOLexpert.ru](#)

☎ (495) 978-49-50 (495) 978-17-69

🌿 ICQ: 325480826