


Внутренний блок



Внутренний блок



Внешний блок

Внешний блок

Габариты и схема корпуса сплит-систем [Polair](#) модели:

[Polair SB 211 SF](#), [SB 214 SF](#), [SB 216 SF](#), [SM 218 SF](#), [SM 222 SF](#), [SM 226 SF](#), [SM 232 SF](#)

Лёгкого монтажа!

С уважением, коллектив магазина [COOLexpert.ru](#)

☎ (495) 978-49-50 (495) 978-17-69

🌿 ICQ: [325480826](#)